


1. 構造説明

フリーベアのボール部を利用して人力で搬送物を自由に方向転換することができます。

2. 各部の名称



- フレーム
- フリーベア
- キャスターフレーム
- フレーム受け
- 補強フレーム

### 3. 取扱説明


#### **⚠ 注意**

各部品の寿命に悪影響をおよぼすおそれがありますので、集中荷重や許容荷重以上の荷重をかけないで下さい。

#### **⚠ 注意**

搬送物を人力で動かす際に、手のはさまれに十分に注意して下さい。

### 4. フリーベアの交換方法



点検リスト		自在方向転換機 FB		
点検	点検箇所	点検項目	診断方法	備考
日常	フリーベア	回転不良	目視	
3ヶ月	各部品取付ボルト	ボルトの緩み	目視・打診	
6ヶ月	フレーム・各部品	部品の変形 損傷	目視	
		塗装ハゲ	目視	
		発錆の有無	目視	

トラブル シューティング	自在方向転換機 FB		
現象	原因	処置	
フリーベアから 異音	フリーベアの破損	交換	